






## Esploso TCS5000




## TCS5000 AVVIAMENTO

| POS.NR | PART NR. | DESCRIZIONE                 | DESCRIPTION                | Q.TY | REMARK |
|--------|----------|-----------------------------|----------------------------|------|--------|
| 31     | 5000160  | Pomello                     | air filter lock nut        | 1    |        |
| 32     | 5000170  | Guarnizione 15x26x1         | lock nut washer 15x26x1    | 1    |        |
| 33     | 5000180  | Coperchio filtro aria       | air filter cover           | 1    |        |
| 34     | 5000190  | Vite M5x16                  | screw M5x16                | 9    |        |
| 35     | 5000200  | Coperchio cilindro          | upper cover plate assembly | 1    |        |
| 36     | 5000240  | Guida regolazione aria      | idle adjusting guide set   | 1    |        |
| 37     | 5000250  | Coperchio volano            | guide flow cover           | 1    |        |
| 38     | 5000260  | Avviamento completo         | starter assembly           | 1    |        |
| 39     | 5000270  | Vite autofillettante 4.8x14 | tapping screw ST4.8x14     | 1    |        |
| 40     | 4100380  | Rondella M5                 | washer 5                   | 1    |        |
| 41     | 5000280  | Puleggia                    | starter palte              | 1    |        |
| 42     | 5000290  | Molla avviamento            | start coil spring          | 1    |        |
| 43     | 5000300  | Impugnatura avviamento      | start handle               | 1    |        |
| 44     | 5000310  | Fune avviamento             | start stretching wire      | 1    |        |
| 45     | 5000320  | Carter avviamento           | starter cover              | 1    |        |




## TCS5000 FRENO CATENA

| POS.NR | PART NR. | DESCRIZIONE                 | DESCRIPTION              | Q.TY | REMARK |
|--------|----------|-----------------------------|--------------------------|------|--------|
| 1      | 5000010  | Freno catena completo       | right cover assembly     | 1    |        |
| 2      | 4100020  | Vite M5x40                  | screw M5x40              | 1    |        |
| 3      | 4100030  | Boccola 5x6.3x30            | shield pipe              | 1    |        |
| 4      | 4100040  | Boccola 6.3x9x15            | pipe                     | 1    |        |
| 5      | 2640850  | Spina 3x14                  | pin 3x14                 | 1    |        |
| 6      | 5000020  | Vite tendicatena            | tightener screw          | 1    |        |
| 7      | 5000030  | Nottolino                   | tension block            | 1    |        |
| 8      | 5000040  | Protezione catena           | tensioner cover plate    | 1    |        |
| 9      | 4100200  | Vite autofilettante 4.2x9.5 | tapping screw ST4.2x9.5  | 4    |        |
| 10     | 5000050  | Paramano                    | front damper             | 1    |        |
| 11     | 4100080  | Molla                       | brake torsion rod spring | 1    |        |
| 12     | 4100090  | Rondella 5.2x23x1.2         | washer 5.2x20x1.2        | 1    |        |
| 13     | 5000060  | Dado M5                     | nut M5                   | 1    |        |
| 14     | 4100110  | Base molla                  | spring base              | 1    |        |
| 15     | 4100120  | Molla                       | front damper spring      | 1    |        |
| 16     | 4100140  | Leva principale             | main lever               | 1    |        |
| 17     | 4100150  | Gancio secondario           | secondary pull-rod       | 1    |        |
| 18     | 4100160  | Spina 3x9                   | pin 3x9                  | 3    |        |
| 19     | 5000070  | Leva del freno              | brake control rod        | 1    |        |
| 20     | 5000080  | Molla del freno II          | brake spring             | 1    |        |
| 21     | 5000090  | Fascia freno                | brake strap              | 1    |        |
| 22     | 5000100  | Molla del freno II          | secondary brake spring   | 1    |        |
| 23     | 5000110  | Coperchio molla             | brake spring cover plate | 1    |        |
| 24     | 5000120  | Ingranaggio tendicatena     | tension gear             | 1    |        |
| 25     | 5000130  | Gommino                     | chain guide block        | 1    |        |
| 26     | 5000140  | Carter catena               | right cover              | 1    |        |
| 27     | 5000150  | Parapolvere                 | dust shield              | 1    |        |
| 28     | 4100070  | Molla                       | heavy block spring       | 1    |        |
| 29     | 4100060  | Leva di blocco              | heavy block              | 1    |        |
| 30     | 2460930  | Dado M8                     | nut M8                   | 2    |        |



## TCS5000 SERBATOIO

| POS.NR | PART NR. | DESCRIZIONE                | DESCRIPTION                | Q.TY | REMARK |
|--------|----------|----------------------------|----------------------------|------|--------|
| 46     | 5000330  | Gommino                    | shock rubber               | 1    |        |
| 47     | 5000340  | Impugnatura posteriore     | base                       | 1    |        |
| 48     | 5000350  | Ammortizzatore             | shock rubber gland         | 2    |        |
| 49     | 5000360  | Vite                       | screw                      | 2    |        |
| 50     | 5000370  | Tappo                      | dust cover                 | 2    |        |
| 54     | 5000410  | Tappo miscela              | fuel cap assembly          | 1    |        |
| 55     | 5000420  | Tubo pescante              | fuel tube                  | 1    |        |
| 56     | 5000430  | Clip                       | fuel tube circlip          | 1    |        |
| 57     | 5000440  | Filtro miscela             | petrol filter componets    | 1    |        |
| 58     | 5000450  | Sfiato serbatoio           | balancer                   | 1    |        |
| 59     | 4100580  | Gommino serbatoio          | balancer root              | 1    |        |
| 60     | 5000460  | Astina acceleratore        | throttle rod               | 1    |        |
| 61     | 5000470  | Leva acceleratore          | trigger                    | 1    |        |
| 62     | 5000480  | Molla acceleratore         | trigger torsion rod spring | 1    |        |
| 63     | 5000490  | Spina 6x22                 | pin6×22                    | 1    |        |
| 64     | 5000500  | Coperchio superiore        | handle cover               | 1    |        |
| 65     | 5000510  | Leva di sicurezza          | trigger control rack       | 1    |        |
| 66     | 5000520  | Vite autofilettante 4.2x22 | tapping screw ST4.2×22     | 1    |        |
| 67     | 4100730  | Interruttore ON/OFF        | extinction switch          | 1    |        |
| 68     | 5000530  | Corrimano                  | front handle assembly      | 1    |        |
| 69     | 2641480  | Vite autofilettante 4.8x16 | tapping screw ST4.8×16     | 4    |        |
| 70     | 5000540  | Tubo di ritorno            | scavenge nozzle            | 1    |        |
| 71     | 5000550  | Tubo miscela               | pump tube                  | 1    |        |
| 72     | 4100990  | Primer                     | Primer bulb                | 1    |        |



## TCS5000 MOTORE

| POS.NR | PART NR. | DESCRIZIONE                     | DESCRIPTION                         | Q.TY | REMARK |
|--------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|------|--------|
| 1      | 5000600  | Cilindro                        | cylinder                            | 1    |        |
| 2      | 5000610  | Dado M5                         | nut M5                              | 2    |        |
| 3      | 4101110  | Rondella elastica M5            | washer 5                            | 10   |        |
| 4      | 2640230  | Rondella piana M5               | washer 5                            | 6    |        |
| 5      | 5000620  | Schermo marmitta                | muffler cover plate                 | 1    |        |
| 6      | 5000630  | Marmitta                        | muffler body                        | 1    |        |
| 7      | 5000640  | Guarnizione marmitta            | muffler sealing plate               | 1    |        |
| 8      | 5000650  | Vite marmitta                   | muffler connecting screw            | 2    |        |
| 9      | 4101170  | Vite M5x20                      | screw M5x20                         | 4    |        |
| 10     | 5000660  | Candela                         | spark plug                          | 1    |        |
| 11     | 5000670  | Guarnizione collettore          | air intake tube sealing plate       | 1    |        |
| 12     | 5000680  | Collettore aspirazione          | air intake tube                     | 1    |        |
| 13     | 4101390  | Vite M5x12                      | screw M5x12                         | 4    |        |
| 14     | 5000690  | Anello collettore               | hold coil                           | 1    |        |
| 15     | 5000700  | Guarnizione cilindro            | cylinder sealing plate              | 1    |        |
| 16     | 5000710  | Anello pistone                  | piston ring                         | 2    |        |
| 17     | 5000720  | Pistone                         | piston                              | 1    |        |
| 18     | 5000730  | Fermo spinotto                  | piston pin circlip                  | 2    |        |
| 19     | 5000740  | Spinotto                        | piston pin                          | 1    |        |
| 20     | 5000750  | Rasamento                       | needle bearing ring                 | 2    |        |
| 21     | 5000760  | Albero motore                   | crank shaft components              | 1    |        |
| 22     | 5000770  | Gabbia a rulli 11x15x12.5       | needle bearing 11x15x12.5           | 1    |        |
| 23     | 2640190  | Chiavetta 3x3.5x10              | semicircular key 3x3.5x10           | 1    |        |
| 33     | 5000860  | Vite M5x10                      | screw M5x10                         | 2    |        |
| 60     | 5001110  | Flangia termica                 | air intake tube support             | 1    |        |
| 61     | 5001120  | Guarnizione termica             | tie plate                           | 1    |        |
| 62     | 5001130  | Guarnizione flangia carburatore | sealing plate of air intake support | 1    |        |
| 63     | 5001140  | Flangia carburatore             | air intake tube flange              | 1    |        |
| 64     | 5001160  | Carburatore                     | carburetor                          | 1    |        |
| 65     | 5001170  | Collettore filtro aria          | air intake socket                   | 1    |        |
| 66     | 5001180  | Filtro aria                     | air filter                          | 1    |        |
| 67     | 5001190  | Prigioniero M5x30               | double-screw bolt GM5-M5x30         | 1    |        |
| 68     | 5001200  | Gommino                         | cushion of air intake socket        | 1    |        |
| 69     | 5001210  | Vite M5x50                      | screw M5x50                         | 2    |        |
| 98     | 5001460  | Decompressore                   | compression release valve           | 1    |        |



## TCS5000 CARTER PRINCIPALE

| POS.NR | PART NR. | DESCRIZIONE                | DESCRIPTION                  | Q.TY | REMARK |
|--------|----------|----------------------------|------------------------------|------|--------|
| 3      | 4101110  | Rondella elastica M5       | washer 5                     | 6    |        |
| 4      | 2640230  | Rondella piana M5          | washer 5                     | 6    |        |
| 9      | 4101170  | Vite M5x20                 | screw M5×20                  | 2    |        |
| 24     | 5000780  | Molla antivibrante         | conical spring base          | 1    |        |
| 25     | 5000790  | Base molla antivibrante    | conical spreader base        | 1    |        |
| 26     | 2641480  | Vite autofilettante 4.8x16 | tapping screw ST4.8×16       | 4    |        |
| 27     | 5000800  | Protezione catena          | chain shield                 | 1    |        |
| 28     | 5000810  | Vite M5x16                 | screw M5×16                  | 1    |        |
| 29     | 5000820  | Valvola sfiato olio        | aeration jet                 | 1    |        |
| 30     | 5000830  | Clip                       | aeration jet circlip         | 1    |        |
| 31     | 5000840  | Spugna valvola olio        | sponge transition block      | 1    |        |
| 32     | 5000850  | Rampone                    | pinion rack                  | 1    |        |
| 33     | 5000860  | Vite M5x10                 | screw M5×10                  | 3    |        |
| 34     | 5000870  | Retina filtro olio         | oil filter screen            | 1    |        |
| 35     | 5000880  | Corpo filtro olio          | oil filter                   | 1    |        |
| 36     | 5000890  | Tubo pescaggio olio        | oil tube                     | 1    |        |
| 37     | 4101460  | Vite M4x14                 | screw M4×14                  | 2    |        |
| 38     | 5000900  | Pompa olio                 | oil pump                     | 1    |        |
| 39     | 5000910  | Spugna vite regolazione    | sponge transition coil       | 1    |        |
| 40     | 5000920  | Tubo mandata olio          | nozzle                       | 1    |        |
| 41     | 5000930  | Guida catena               | chain guide block            | 1    |        |
| 42     | 4101370  | Prigioniero M8x26          | double-screw bolt M8×26-8.8  | 2    |        |
| 43     | 5000940  | Frizione                   | clutch                       | 1    |        |
| 44     | 5000950  | Ceppo frizione             | shoe block                   | 3    |        |
| 45     | 5000960  | Mozzo frizione             | retainer                     | 1    |        |
| 46     | 5000970  | Molla frizione             | clutch spring                | 1    |        |
| 47     | 5000980  | Rondella campana           | clutch adjusting washer      | 1    |        |
| 48     | 5000990  | Gabbia a rulli 12x15x14.5  | needle bearing 12×15×14.5    | 1    |        |
| 49     | 5001000  | Campana frizione           | clutch shell                 | 1    |        |
| 50     | 5001010  | Anello catena              | sprocket                     | 1    |        |
| 51     | 5001020  | Attivatore                 | worm                         | 1    |        |
| 52     | 5001030  | Coperchio pompa olio       | cover plate                  | 1    |        |
| 53     | 5001040  | Paraolio 15x28x4.5         | oil seal 15×28×4.5           | 1    |        |
| 54     | 5001050  | Cuscinetto 6202D           | bearing 6202D grade 15×35×11 | 2    |        |
| 55     | 5001060  | Gommino                    | cushion block                | 1    |        |
| 56     | 5001070  | Gommino leva aria          | choke rod fixation root      | 1    |        |
| 57     | 5001080  | Leva aria                  | choke rod                    | 1    |        |
| 58     | 5001090  | Gommino                    | right shock block            | 1    |        |
| 59     | 5001100  | Ammortizzatore             | shock seat                   | 3    |        |
| 70     | 5001220  | Carter motore destro       | right case                   | 1    |        |
| 71     | 5001230  | Paratia antipolvere        | dust plate                   | 1    |        |
| 72     | 5001240  | Spina 5x10                 | pin 5×10                     | 3    |        |
| 73     | 4100720  | Cavo di massa              | earth wire                   | 1    |        |

## TCS5000 CARTER PRINCIPALE

| POS.NR | PART NR. | DESCRIZIONE                  | DESCRIPTION             | Q.TY | REMARK |
|--------|----------|------------------------------|-------------------------|------|--------|
| 74     | 5001250  | Gommino                      | left shock block        | 1    |        |
| 75     | 5001260  | Vite M5x25                   | screw M5x25             | 5    |        |
| 76     | 5001270  | Protezione paraolio          | oil shield              | 1    |        |
| 77     | 4101470  | Rondella elastica M4         | washer 4                | 2    |        |
| 78     | 5001280  | Vite M4x8                    | screw M4x8              | 2    |        |
| 79     | 4101430  | Vite M4x10                   | screw M4x10             | 4    |        |
| 80     | 5001290  | Volano                       | flywheel assembly       | 1    |        |
| 81     | 2640210  | Dado M8x1                    | nut M8x1                | 1    |        |
| 82     | 5001300  | Tappo olio                   | oil cap assembly        | 1    |        |
| 86     | 5001340  | Clip                         | suction tube circlip    | 2    |        |
| 87     | 5001350  | Tube di sfato 2.5x6x105      | suction tube 2.5x6x105  | 1    |        |
| 88     | 5001360  | Presse di impulso sfato olio | suction jet             | 1    |        |
| 89     | 5001370  | Carter motore sinistro       | left case               | 1    |        |
| 90     | 5001380  | Anello 35                    | shield ring 35          | 1    |        |
| 91     | 5001390  | Paraolio 15x35x4.5           | oil seal 15x35x4.5      | 1    |        |
| 92     | 5001400  | Bobina elettronica           | igniter                 | 1    |        |
| 93     | 5001410  | Cavo elettrico               | extinction conductor    | 1    |        |
| 94     | 5001420  | Protezione cappuccio candela | igniter cap             | 1    |        |
| 95     | 5001430  | Tappo                        | dust cover              | 2    |        |
| 96     | 5001440  | Guarnizione carter motore    | case body sealing plate | 1    |        |
| 97     | 5001450  | Protezione catena            | damper                  | 1    |        |