












Accessories









MODEL	POS.NR.	PART NR.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TY	NOTE
WR147E	2	50035179	BULLONE	Bolt	5	
WR147E	3	50036864	AMMORTIZZATORE	Swinging foot	1	
WR147E	19	50040365	VITE C/RONDELLA M4 X 14	Screw Washer Assembly M4*14	3	
WR147E	20	50028034	MAGNETE	Magnet	1	
WR147E	23	50036920	VITE ST3.9 * 16	Screw ST3.9*16	22	
WR147E	25	50036900	TASTIERA	Keyboard film	1	
WR147E	26	50040734	COPERCHIETTO	Decorative Cover	1	
WR147E	27	50041465	GHIERA	Position Piece	1	
WR147E	29	50040736	SCHEDA DISPLAY	Display Pcb	1	
WR147E	30	50036842	LINGUETTA	Press plate	3	
WR147E	33	50032343	CLIP PLATE	Clip Plate	1	
WR147E	34	50034566	TERMINALE CON FILO NERO	Terminal with black wire	1	
WR147E	36	50032541	MOLLA DI TORSIONE	Torsional Spring	2	
WR147E	39	50034565	TERMINALE CON FILO ROSSO	Terminal with red wire	1	
WR147E	40	50032718	VITE	Screw	8	
WR147E	41	50037741	SCHEDA STAZIONE DI RICARICA	Power panel assembly	1	
WR147E	42	50032352	SWITCH BOX	Switch Box	1	
WR147E	43	50034255	COPERCHIO TORRETТА	Ornament Cover	1	
WR147E	44	50032349	GRIGLIA PIATTAFORMA BASE	Base Plate	1	
WR147E	45	50041289	ALIMENTATORE (100-240V, 20V, 90W) WA3775	Charger(100-240V,20V,90W)WA3775	1	
WR147E	46	50035691	CAVO ALIMENTATORE 10MT	Cable Assembly	1	
WR147E	47	50026445	CHiodo PER FISSAGGIO BASE	Screw	8	
WR147E	48	50032269	LAMETTA	Cutting Blade	9	
WR147E	49	50022577	VITE LAMA LANDROID	Screw	9	
WR147E	50	50040724	MATASSA CAVO PERIMETRO	Boundary Wire	1	
WR147E	51	50032453	FERMACAVI	Cable clips	1	
WR147E	52	50002339	CHIAVE	Spanner	1	
WR147E	53	50041423	SCHEDA MADRE	Main Board	1	
WR147E	54	50040730	GUARNIZIONE	Sealing Strip	1	
WR147E	58	50036879	SENSORE DI SOLLEVAMENTO	Lift sensor	2	
WR147E	59	50041134	SENSORE DI COLLISIONE	Control Board	1	
WR147E	61	50041374	COPERCHIO	Cover	1	
WR147E	62	50040717	CABLAGGIO SCHEDA ULTRASUONI	Ultrasonic Wire Harness	1	
WR147E	63	50036840	SENSORE PERIMETRO	Boundary sensor	1	
WR147E	65	50040743	GUARNIZIONE	Sealing Strip	1	
WR147E	66	50040741	SENSORE PIOGGIA	Rain Wire Harness	1	
WR147E	67	50040720	SENSORE	Detection Plate	1	
WR147E	68	50040711	STRISCIA DI TENUTA	Sealing Strip	1	
WR147E	69	50040718	IMPUGNATURA	Handle	1	
WR147E	70	50036905	PRESA USB	Control Board	1	
WR147E	73	50040727	COLLEGAMENTO	Linkage	1	
WR147E	75	50040723	MOLLA DI COMPRESSIONE	Compression Spring	1	
WR147E	77	50036907	SUPPORTO BATTERIA	Base Holder	1	
WR147E	78	50040738	VITE AUTOFILETTANTE	Self Tapping Screw	8	
WR147E	80	50037221	GOMMINO	Cushion	1	
WR147E	81	50036851	VITE AUTOFIL. ST4.8 X 20	Self tapping screw ST4.8*20	23	
WR147E	82	50037157	O RING	O Ring	1	
WR147E	83	50037158	COPERCHIO MODULO GPS	Cover	1	
WR147E	96	50037048	BATTERIA LITIO 2.0AH 20V	Battery Pack(Li-ion,2.0Ah,20V) WA3551.3	1	
WR147E	97	50040413	O-RING	Airproof Ring	2	
WR147E	98	50041466	MOTORE RUOTA COMPLETO	Gear Case Set	2	
WR147E	99	50040706	COPERCHIO RIDUTTORE SIN.	Gear Box Cover Assembly	1	
WR147E	100	50041369	RUOTA POSTERIORE DESTRA	Right Rear Wheel	1	
WR147E	102	50028148	RONDELLA ELASTICA	Spring Washer	2	
WR147E	103	50028149	DADO	Nut	2	
WR147E	104	50041366	COPERCHIO RUOTA	Roller Guard Assembly	2	
WR147E	105	50040707	COPERCHIO RIDUTTORE DES.	Gear Box Cover Assembly	1	
WR147E	106	50041467	MANOPOLA DI REGOLAZIONE ALTEZZA	Height Adjustment Knob	1	
WR147E	107	50040658	MOLLA DI COMPRESSIONE	Compression Spring	1	
WR147E	108	50040659	VITE DI REGOLAZIONE	Adjustment Screw	1	
WR147E	111	50040662	PERNO A MOLLA	Spring Pin	4	
WR147E	113	50037042	MOLLA	Extension Spring	2	
WR147E	114	50041468	SUPPORTO 2	Link2	1	
WR147E	115	50040660	BASE DI APPOGGIO	Support Base	1	
WR147E	116	50040735	PROTEZIONE LAME	Guard Assembly	1	
WR147E	118	50040379	DISCO PORTA LAME	Adapter Ring	1	
WR147E	119	50040740	CAVO	Cable	1	
WR147E	120	50040705	CABLAGGIO SENSORE PIOGGIA	Rain Wire Harness	1	
WR147E	121	50040726	CABLAGGIO SENSORE PERIMETRO	Border Wire Harness	1	
WR147E	122	50040721	CABLAGGIO ACCESSORI	Can Bus	1	
WR147E	124	50040733	TELAIO PRINCIPALE	Pedestal Assembly	1	
WR147E	125	50040714	CAVO	Cable	1	
WR147E	126	50040737	CABLAGGIO SENSORE DI COLLISIONE	Collision Sensing Wire Harness	1	
WR147E	127	50041081	CABLAGGIO SCHEDA DISPLAY	Transfer Plate Wiring Harness	1	
WR147E	128	50041469	SUPPORTO 2	Link1	1	
WR147E	132	50041373	RUOTA POSTERIORE SINISTRA	Left Rear Wheel	1	
WR147E	133	50028147	RONDELLA	Washer	2	
WR147E	134	50041370	SUPPORTO	Bracket	1	
WR147E	135	50041367	COPERTINA	Cover	1	

MODEL	POS.NR.	PART NR.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TY	NOTE
WR147E	136	50041372	SUPPORTO	Bracket	1	
WR147E	201	50040722	CAVO	Cable	1	
WR147E	202	50040411	SET RUOTE ANTERIORI	Front Wheel Set	2	
WR147E	205	50040710	CONNETTORE BATTERIA	Power Wire Harnes	1	
WR147E	206	50041375	COPERTINA	Cover	1	
WR147E	207	50040651	COPERTURA DEL MOTORE	Motor Cover	1	
WR147E	208	50040107	TORRETTA DI RICARICA	Base Holder	1	
WR147E	209	50037229	STAZIONE DI RICARICA	Charge station assembly	1	
WR147E	301	50040708	COFANO	Cover	1	
WR147E	302	50041471	COPERCHIO SUPERIORE	Top Cover Assembly	1	
WR147E	303	50040739	REGOLARE L'ALTEZZA INSIEME	Aadjust Height Assembly	1	
WR147E	304	50036863	VITE ST3.9X13	Screw ST3.9x13	9	
WR147E	305	50040709	GUARNIZIONE	Sealing Strip	1	
WR147E	306	50041470	TAPPO	Valve Housing	1	